



* Wir empfehlen, vor dem Sole-Luft-Heizregister einen Vorfilter einzubauen, um eine Verschmutzung der ersten Ansaugleitung und des Tauschers zu vermeiden.

Standardinstallation für winterliche Luftvorwärmung und sommerliche Luftvorkühlung mit einem Sole-Luft-Wärmetauscher vor einer Lüftungsanlage mit 100%-Bypass-Schaltung für den Sommerbetrieb. Vor Lüftungsanlagen ohne Bypass so nur für Winterbetrieb nutzbar.

netec

Installationschema HTR2-1 Solepumpen-Regler

Netec Energietechnik, Sachsenstr.27, D-32756 Detmold
 Tel. 05231- 390 748 info@sole-ewt.de www.sole-ewt.de